

# 18 Anexo

## 18.1 Otra documentación

Catálogo DA21

Catálogo DA21E

Catálogo DA22

Convertidores estáticos

Repuestos

Equipos en armario



**Ruego al lector**

A pesar que las presentes Instrucciones han sido redactadas y compuestas procurando la máxima calidad, nunca es posible excluir algún tipo de error. Por ello estaríamos muy agradecidos si nos comunicase los errores eventualmente encontrados durante la lectura del presente impreso.

Háganos saber asimismo su opinión sobre las presentes Instrucciones de servicio y nuestro equipo convertidor.

Dirija sus sugerencias, alabanzas o críticas a la sucursal o representación SIEMENS más próxima.

Gracias por anticipado

SIEMENS AG Österreich, Elektronikwerk Wien, Austria

Remitente:   Nombre:..... Fecha:

Empresa:.....

Dirección:.....

.....

Tel.:.....

Destinatario: Sucursal o agencia SIEMENS

Dirección:.....

.....

Para transmitir a  
SIEMENS AG Austria  
Elektronikwerk Wien

Asunto: Reacciones concernientes a las Instrucciones de servicio 6RA24, Edición.....





Hasta ahora han aparecido las siguientes versiones:

| Versión   | Nº de referencia interna |
|-----------|--------------------------|
| 03        | C98130-A1256-A2-03-7819  |
| 05        | C98130-A1256-A2-05-7819  |
| <b>06</b> | C98130-A1256-A2-06-7819  |
|           |                          |

La versión **06** consta de los capítulos siguientes

| Capítulo                            | Páginas | Fecha edición |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| 0 Índice                            | 8       | 02.00         |
| 1 Indicaciones de precaución        | 4       | 02.00         |
| 2 Gama de tipos                     | 8       | 02.00         |
| 3 Descripción                       | 28      | 02.00         |
| 4 Transporte, Desembalaje           | 2       | 02.00         |
| 5 Montaje                           | 26      | 02.00         |
| 6 Conexión                          | 64      | 02.00         |
| 7 Puesta en servicio                | 38      | 02.00         |
| 8 Esquemas de bloques               | 112     | 02.00         |
| 9 Descripción de las funciones      | 72      | 02.00         |
| 10 Fallos y alarmas                 | 28      | 02.00         |
| 11 Lista de parámetros              | 154     | 02.00         |
| 12 Lista de conectores y binectores | 52      | 02.00         |
| 13 Mantenimiento                    | 8       | 02.00         |
| 14 Servicio / repuestos             | 2       | 02.00         |
| 15 SIMOVIS                          | 2       | 02.00         |
| 16 Compatibilidad medioambiental    | 2       | 05.98         |
| 17 Aplicaciones                     | 2       | 02.00         |
| 18 Anexo                            | 4       | 02.00         |