

2 Dati di ordinazione

2.1 Numero di ordinazione apparecchio

senza opzioni: 6RA7000 - 0MV62 - 0

con opzioni: 6RA7000 - 0MV62 - 0 - Z

2.2 Dati di ordinazione per opzioni con sigle

6RA7000 - 0MV62 - 0 - Z

Numero di ordinazione dell'apparecchio
SIMOREG CM con codice Z e

+ +

sigle (più sigle aggiuntive)
e/o

nel caso testo in chiaro

Opzioni	Sigle	Nr. di ordinazione
Software tecnologico nell'apparecchio base ("blocchi funzionali liberi")	S00	6RX1700-0AS00
Scheda estensione morsetti (CUD2)	K01	6RX1700-0AK01
Cavo di collegamento SIMOVIS PC - PMU (RS232), 3m Convertitore di interfaccia SU1 RS232 - RS485, inclusi accessori di montaggio, allacciamento rete: 1CA 115V / 230V		6SX7005-0AB00 6SX7005-0AA00
Pannello di comando apparecchio (OP1S) Adattatore AOP1 per montaggio su porta dell'armadio di OP1S inclusi 5 m di cavo di collegamento Cavo di collegamento PMU-OP1S, 3m Cavo di collegamento PMU-OP1S, 5m		6SE7090-0XX84-2FK0 6SX7010-0AA00 6SX7010-0AB03 6SX7010-0AB05
LBA Local Bus Adapter per il box dell'elettronica premessa per il montaggio di schede aggiuntive opzionali (vedi capitolo 5.2.2)		6SE7090-0XX84-4HA0
ADB Scheda adattatore ¹⁾ premessa per il montaggio di CBC, CBP, EB1, EB2, SBP e SLB		6SX7010-0KA00
SBP Scheda valutazione generatore di impulsi ^{1) 2) 3)} (scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		6SX7010-0FA00
EB1 Scheda estensione morsetti ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		6SX7010-0KB00
EB2 Scheda estensione morsetti ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		6SX7010-0KC00
SLB Scheda SIMOLINK ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		6SX7010-0FJ00
CBP2 Scheda di comunicazione con interfaccia per SINEC-L2-DP, (PROFIBUS) ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		6SX7010-0FF05
CBC Scheda di comunicazione con interfaccia per protocollo CAN ^{1) 3)}		6SX7010-0FG00

Opzioni	Sigle	Nr. di ordinazione
(scheda in formato piccolo; indispensabile ADB)		
CB1 Scheda di comunicazione con interfaccia per SINEC-L2-DP (PROFIBUS) ³⁾ Per nuovi impieghi si deve usare la seguente scheda CBP Istruzioni di servizio (tedesco ed inglese)		6SE7090-0XX84-0AK0 6SE7087-6CX84-0AK0
CB2 Scheda di comunicazione con interfaccia per protocollo CAN ³⁾ Per nuovi impieghi si deve usare la seguente scheda CBC Descrizione		6SE7090-0XX84-0AE0 6SE7087-6CX84-0AK0
T100 Scheda tecnologica incluse istruzioni di servizio hardware senza modulo software ³⁾ Istruzioni di servizio hardware per T100 Modulo software MS100 „azionamento universale“ per T100 (EPROM) senza manuale Manuale modulo software MS100 „azionamento universale“ tedesco inglese francese spagnolo italiano		6SE7090-0XX87-0BB0 6SE7080-0CX87-0BB0 6SE7098-0XX84-0BB0 6SE7080-0CX84-0BB1 6SE7087-6CX84-0BB1 6SE7087-7CX84-0BB1 6SE7087-8CX84-0BB1 6SE7087-2CX84-0BB1
T300 Scheda tecnologica con 2 cavi di collegamento SC58 e SC60, blocco di morsetti SE300 ed istruzioni di servizio Hardware ³⁾		6SE7090-0XX87-4AH0
T400 Scheda tecnologica (incl. breve descrizione) ³⁾ T400 Manuale utente per hardware e progettazione		6DD1606-0AD0 6DD1903-0EA0
Istruzioni di servizio für SIMOREG Control Module Istruzioni di servizio in tedesco Istruzioni di servizio in italiano Istruzioni di servizio in inglese Istruzioni di servizio in francese Istruzioni di servizio in spagnolo Istruzioni di servizio e SIMOVIS in tutte le lingue di cui sopra su CD-ROM	D72 D76 D77 D78 D64	6RX1700-0BD00 6RX1700-0BD72 6RX1700-0BD76 6RX1700-0BD77 6RX1700-0BD78 6RX1700-0BD64

- 1) Queste schede aggiionali sono fornibili sotto due numeri di ordinazione, e precisamente
- con il numero di ordinazione della scheda senza accessori (come connettore e brevi istruzioni)
 - come sostituzione: scheda con connettore e brevi istruzioni

Scheda	Nr. ordinazione scheda (senza accessori)	Nr. ordinazione sostituzione
ADB	6SE7090-0XX84-0KA0	6SX7010-0KA00
SBP	6SE7090-0XX84-0FA0	6SX7010-0FA00
EB1	6SE7090-0XX84-0KB0	6SX7010-0KB00
EB2	6SE7090-0XX84-0KC0	6SX7010-0KC00
SLB	6SE7090-0XX84-0FJ0	6SX7010-0FJ00
CBP2	6SE7090-0XX84-0FF5	6SX7010-0FF05
CBC	6SE7090-0XX84-0FG0	6SX7010-0FG00

Per il montaggio nell'apparecchio SIMOREG è necessario il kit di sostituzione per ricevere anche i necessari connettori per il cablaggio dell'impianto e le brevi istruzioni di servizio.

Per il montaggio delle schede nell'apparecchio SIMOREG è necessario in aggiunta il Local Bus Adapter LBA e la scheda di adattamento ADB. Si devono ordinare separatamente.

- 2) L'apparecchio SIMOREG ha già una valutazione del generatore impulsi nell'apparecchio base, perciò la SBP diventa necessaria solo se deve essere valutato un secondo generatore di impulsi.
- 3) Per il montaggio delle schede nell'apparecchio SIMOREG è necessario in aggiunta il Local Bus Adapter LBA. Esso deve essere ordinato separatamente.

2.3 Dati di ordinazione per kit di cavi

Il SIMOREG Control Module viene fornito con telaio anteriore e posteriore montati uno sopra l'altro. I cavi piatti adatti per questo tipo di montaggio vi sono già integrati.

Circa da Giugno 2000 su richiesta sono fornibili per altri tipi di montaggio kit di cavi per l'allacciamento dei componenti (schede oppure parti di schede) (vedi capitolo 6).

