

2 Códigos de pedido

2.1 Referencia del equipo

sin opciones: 6RA7000 - 0MV62 - 0

con opciones: 6RA7000 - 0MV62 - 0 - Z

2.2 Códigos de pedido para opciones

6RA7000 - 0MV62 - 0 - Z

+ +

Referencia del equipo SIMOREG CM con código Z y

códigos adicionales (varios códigos aditivos) y/o

dado el caso, en texto explícito

Opción	Código	Referencia
Software tecnológico en el equipo base ("Bloques de función libres")	S00	6RX1700-0AS00
Tarjeta de extensión de bornes (CUD2)	K01	6RX1700-0AK01
Cable de unión SIMOVIS PC - PMU (RS232), 3m Convertidor de interfase SU1 RS232 - RS485, incluyendo accesorios de montaje, conexión a red: 1CA 115V / 230V		6SX7005-0AB00 6SX7005-0AA00
Panel de mando (OP1S) Adaptador AOP1 para instalación de OP1S en puerta de armario, incluyendo 5m de cable de unión Cable de unión PMU-OP1S, 3m Cable de unión PMU-OP1S, 5m		6SE7090-0XX84-2FK0 6SX7010-0AA00 6SX7010-0AB03 6SX7010-0AB05
LBA Local Bus Adapter para caja electrónica Requisito imprescindible para incorporar tarjetas opcionales (v. apt. 5.2.2)		6SE7090-0XX84-4HA0
ADB Tarjeta adaptadora ¹⁾ Requisito para poder montar las tarjetas CBC, CBP, EB1, EB2, SBP y SLB		6SX7010-0KA00
SBP Tarjeta Evaluación de emisor de impulsos ^{1) 2) 3)} (tarjeta pequeña; precisa ADB)		6SX7010-0FA00
EB1 Tarjeta de ampliación de bornes ^{1) 3)} (tarjeta pequeña; precisa ADB)		6SX7010-0KB00
EB2 Tarjeta de ampliación de bornes ^{1) 3)} (tarjeta pequeña; precisa ADB)		6SX7010-0KC00
SLB Tarjeta SIMOLINK ^{1) 3)} (tarjeta pequeña; precisa ADB)		6SX7010-0FJ00
CBP2 Tarjeta de comunicaciones con interfase para SINEC-L2-DP, (PROFIBUS) ^{1) 3)} (tarjeta pequeña; precisa ADB)		6SX7010-0FF05
CBC Tarjeta de comunicaciones con interfase (puerto) para protocolo CAN ^{1) 3)}		6SX7010-0FG00

Opción	Código	Referencia
(tarjeta pequeña; precisa ADB)		
CB1 Tarjeta de comunicaciones con interfase (puerto) para SINEC- L2-DP (PROFIBUS) ³⁾ Para nuevas aplicaciones conviene utilizar su tarjeta sucesora, la CBP Instrucciones de servicio (alemán y inglés)		6SE7090-0XX84-0AK0 6SE7087-6CX84-0AK0
CB2 Tarjeta de comunicaciones con interfase (puerto) para protocolo CAN ³⁾ Para nuevas aplicaciones conviene utilizar su tarjeta sucesora, la CBC Descripción		6SE7090-0XX84-0AE0 6SE7087-6CX84-0AK0
T100 Tarjeta tecnológica incluyendo instrucciones de servicio del hardware, sin módulo de software ³⁾ Instrucciones de servicio del hardware para T100 Módulo de software MS100 "Accionamiento universal" para T100 (EPROM), sin manual Manual para el módulo de software MS100 "Accionam. univ." alemán inglés francés español italiano		6SE7090-0XX87-0BB0 6SE7080-0CX87-0BB0 6SE7098-0XX84-0BB0 6SE7080-0CX84-0BB1 6SE7087-6CX84-0BB1 6SE7087-7CX84-0BB1 6SE7087-8CX84-0BB1 6SE7087-2CX84-0BB1
T300 Tarjeta tecnológica con 2 cables de conexión SC58 y SC60, bloque de bornes SE300 e instrucciones del hardware ³⁾		6SE7090-0XX87-4AH0
T400 Tarjeta tecnológica (incl. descripción abreviada) ³⁾ T400 Manual de usuario para hardware y configuración		6DD1606-0AD0 6DD1903-0EA0
Instrucciones de servicio para SIMOREG Control Module Instrucciones de servicio en alemán Instrucciones de servicio en italiano Instrucciones de servicio en inglés Instrucciones de servicio en francés Instrucciones de servicio en español Las instrucciones de servicio y SIMOVIS en todos los idiomas anteriores se entregan en CD-ROM	D72 D76 D77 D78 D64	6RX1700-0BD00 6RX1700-0BD72 6RX1700-0BD76 6RX1700-0BD77 6RX1700-0BD78 6RX1700-0BD64

- 1) Las tarjetas adicionales están disponibles bajo dos referencias de pedido, a saber
- La referencia de la tarjeta sin accesorios (como conectores e instrucciones abreviadas)
 - Como kit para equipamiento posterior: tarjeta con conectores e instrucciones abreviadas

Tarjeta	Referencia de la tarjeta (sin accesorios)	Referencia Kit de equipamiento posterior
ADB	6SE7090-0XX84-0KA0	6SX7010-0KA00
SBP	6SE7090-0XX84-0FA0	6SX7010-0FA00
EB1	6SE7090-0XX84-0KB0	6SX7010-0KB00
EB2	6SE7090-0XX84-0KC0	6SX7010-0KC00
SLB	6SE7090-0XX84-0FJ0	6SX7010-0FJ00
CBP2	6SE7090-0XX84-0FF5	6SX7010-0FF05
CBC	6SE7090-0XX84-0FG0	6SX7010-0FG00

Para el montaje en un equipo SIMOREG se precisa el kit de equipamiento posterior para poder disponer así de los conectores necesarios para el cableado de la instalación y las instrucciones abreviadas.

Para poder montar la tarjeta en el equipo SIMOREG se precisa además el Local Bus Adapter LBA y la tarjeta adaptadora ADB. Esto deberá pedirse por separado.

- 2) El equipo SIMOREG incluye ya en su versión básica circuitería para evaluación de las señales de un emisor de impulsos/encoder; por ello, la SBP sólo es necesaria cuando deban procesarse las señales procedentes de un segundo emisor de impulsos.
- 3) Para montar las tarjetas en el equipo SIMOREG se precisa también el Local Bus Adapter LBA. Este debe pedirse por separado.

2.3 Códigos de pedido para juegos de cables

El módulo de control SIMOREG Control Module se suministra con las semicajas posterior y anterior adosadas. Los cables planos adecuados para este tipo de montaje están ya incorporados.

A partir de aprox. junio del 2000 pueden suministrarse juegos de cables para conectar los componentes (tarjetas o piezas de tarjetas) para otros tipos de montaje (ver capítulo 6).

