

4 Transport, Auspacken

Die SIMOREG-Geräte werden im Herstellerwerk entsprechend der Bestellung verpackt. Ein Produktverpackungsschild befindet sich auf dem Karton.

Vermeiden Sie starke Transporterschütterungen und harte Stöße, z.B. beim Absetzen.

Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle auf Vollständigkeit der Sendung und Unversehrtheit des SIMOREG-Gerätes kann die Aufstellung erfolgen.

Die Verpackung besteht aus Karton und Wellpappe. Sie kann entsprechend der örtlichen Vorschriften für Kartongagen entsorgt werden.

Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, sollten Sie umgehend Ihren Spediteur benachrichtigen.

4.1 Entfernen des Transportschutzes bei Geräten mit 1500A bis 2000A Bemessungsgleichstrom

- ① Winkel für Schrankmontage durch aufschneiden der Kabelbinder entfernen und bei Bedarf an der Geräteaußen-seite montieren.
- ② Sechs 6kt-Muttern M8 entfernen
- ③ Die beiden 6kt-Schrauben M8 entfernen und Transportwinkel abnehmen.
- ④ Die beiden Spannbänder entfernen.
- ⑤ Das Transportblech nach Montage des Gerätes und vor Inbetriebnahme durch entfernen der sechs 6kt-Schrauben M6 abnehmen.



