

4 Transport, déballage

Les variateurs SIMOREG sont emballés en usine comme spécifié sur le bon de commande. Une étiquette précisant le contenu de l'emballage est apposée sur le carton.

Eviter les secousses et les chocs lors du transport, en particulier lors de la dépose.

Prière d'observer les indications relatives au transport, à la manutention et à l'entreposage inscrites sur l'emballage.

Ne commencer l'installation qu'après avoir déballé complètement le variateur et contrôlé la livraison (envoi complet, variateur intact, etc.).

L'emballage est entièrement en carton plat et ondulé. Il peut être éliminé en se conformant aux règlements locaux concernant les cartonnages.

Au cas où vous constateriez un endommagement dû au transport, veuillez en aviser immédiatement le transporteur.

4.1 Retrait de la protection pour le transport sur les variateurs de courant continu assigné 1500 A à 2000 A

- ① Retirer les cornières pour montage en armoire en coupant les colliers, et les fixer le cas échéant à la face extérieure de l'enveloppe du redresseur.
- ② Retirer les six écrous hexagonaux M8.
- ③ Retirer les deux vis M8 à tête hexagonale et déposer la cornière de transport.
- ④ Enlever les deux rubans de serrage.
- ⑤ Après l'installation du redresseur et avant la mise en service, retirer la tôle de transport en défaisant les six vis M6.



