

4 Trasporto, sballaggio

Gli apparecchi SIMOREG vengono imballati in fabbrica corrispondentemente all'ordinazione. Una targa sull'imballo del prodotto si trova sul cartone.

Impedire forti scosse di trasporto ed urti violenti, p.e. nello scaricare.

Osservare le avvertenze sull'imballaggio per il trasporto, magazzinaggio e corretto uso.

Dopo lo sballaggio ed il controllo sulla completezza della consegna ed integrità dell'apparecchio SIMOREG si può procedere all'installazione.

L'imballo comprende cartone e cartone ondulato. Esso può essere smaltito corrispondentemente alle prescrizioni locali per cartonaggi.

Se si constata un danno di trasporto, si deve immediatamente avvertire il proprio spedizioniere.

4.1 Rimozione della protezione di trasporto per apparecchi con corrente in continua nominale da 1500A a 2000A

- ① Togliere l'angolare per montaggio armadio tagliando la legatura cavi e montarlo in caso di necessità esternamente all'apparecchio.
- ② Togliere i sei dadi M8.
- ③ Togliere le due viti M8 e rimuovere l'angolare di trasporto.
- ④ Togliere le due fasce elastiche.
- ⑤ Asportare la lamiera di trasporto dopo il montaggio dell'apparecchio e prima della messa in servizio togliendo le sei viti M6.



