

4 Transporte, desembalaje

Los equipos SIMOREG se emban en fábrica de acuerdo al pedido. En la caja se encuentra un rótulo de embalaje del producto.

Evite vibraciones y golpes fuertes durante el transporte, p. ej. al apoyarlos en el suelo.

Atienda a las instrucciones para el transporte, almacenaje y manejo adecuados indicadas en el embalaje.

Tras desembalar y controlar que el envío está completo y el equipo SIMOREG está sano se puede proceder a su emplazamiento.

El embalaje es de cartón normal y ondulado. Se eliminará como residuo de acuerdo a las prescripciones vigentes en el lugar para este tipo de embalaje.

Si se detectarán daños de transporte, tenga a bien informar inmediatamente al transportista.

4.1 Retirar la protección de transporte en equipos con corriente continua asignada de 1500A a 2000A

- ① Cortando las bridas, retirar el angular para fijación en armario y, de ser necesario, montarlo en el lado exterior del equipo.
- ② Retirar seis tuercas hexagonales M8.
- ③ Retirar los dos tornillos hexagonales M8 y retirar el angular de transporte.
- ④ Retirar las dos bandas tensoras.
- ⑤ Tras montar el equipo y antes de efectuar la puesta en marcha, retirar la chapa de transporte; para ello retirar los 6 tornillos hexagonales M6.



